







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора								
1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	Г	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-				
1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1128	A	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1127	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

\* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
\*\* Только в режиме "снято с охраны"  
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)  
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  
Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\*топливо отображается в литрах  
Слейв режим работает и при включенном зажигании  
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\*Производится имитация постановки в штат.охрану.  
\*\* Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"  
\*\* Уровень топлива отображается в литрах  
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	версия прошивки	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		
BENTLEY	1137	В	Модель				
			X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200				
			Continental Flying Spur (с 13 г)	дверь водителя	•	запирание/отпирание замков дверей	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>
				дверь передняя правая	•	поднятие (закрытие) всех стекол	
				дверь задняя левая	•	световая индикация *	
				дверь задняя правая	•	постановка на штатную охрану	
				капот	•	снятие со штатной охраны	
				багажник	•	открытие багажника	
				зажигание	•	пошаговое снятие с охраны	
				педаль тормоза	•	Дополнительная функция по CAN	
				габариты	•	Запуск предпускового подогревателя	
				ручной тормоз	•	Запуск двигателя по CAN**	
				паркинг (АКПП)	•	Имитация открытия двери после АЗ	
				Тахометр	•	Блокировка по CAN	
				Слейв-режим	•	Блокировка Keyless-Go по CAN	
				Слейв-режим по багажнику	•	Управление штатным клаксоном	
				Статус штатной тревоги	—	кнопки валидатора	
				Запуск двигателя от штатного брелока	—		
				Скорость	—		
				Уровень топлива в баке	—		
				Температура салона	—		
				Температура двигателя	—		
				Температура за бортом	—		
					•		
					—		
					Г		
					•		
					•		
					•		
					—		
					—		
					—		
					•		
					—		
					—		

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.













Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
5119	A	5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый
	A	7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин
BRILLIANCE	3511	A	V5 (с'14→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																			39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора									
4113	B	Escalade (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800					
	A	XT5 (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	* Кнопки на руле: Круиз Происходит также складывание зеркал. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
CHANGAN	3311	A	CS-35 (c'14→)	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	3312	A	Raeton (c'15→)	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—							—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания														
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора									
CHEVROLET	1314	B	Captiva (c'07→12)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	1317	B	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1321	A	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1313	A	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-				
			Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
			Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
\*\* В зависимости от комплектации  
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

\* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации)  
\*\* Только в режиме охраны  
код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.  
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
1319	A	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1319	A	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1319	A	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1319	A	Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
4111	B	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1326	B	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4113	B	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
CHERY	3611	A	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3612	A	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
Код	версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																				
3613	A	Tiggo V (c'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>
			Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																					
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.

**Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**

\* Включение обогрева руля и передних сидений  
**Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном кнопки валидатора					
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
		C5 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
		C8 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
		Jumpy 3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
																																										Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
DATS	Код	Код версии прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90						39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																														
1911	A		mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>
				-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>для работы функций подпитки стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)</p> <p>Топливо отображается в литрах.</p> <p><b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора									
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-				
			Caliber (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	●	●	*	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-		
		Durango (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	●	●	*	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-			
		Magnum (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	●	●	*	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-			
		Ram (c'08→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	●	●	*	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-			
	4312	B	Journey (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-		
Nitro (c'07→)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-		
4312	B	Caravan (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
4317	A	Ram (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-					●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
\*\* В зависимости от комплектации.  
**Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**

**Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow**

**Подключение к CAN в левом порого: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)- CanLow или на приборной панели**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X													Примечания														
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания				
2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.	
1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Снейп-режим	Снейп-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора							
1723	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
1719		Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1719		Stilo (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1721	A	500/500L (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрал "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow			
1732		500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
1723	A	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*снейп на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
1728		Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
1732		Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
4215	A	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.	
1727		Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.		
1729		Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый		
1723		Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
2218	A	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>			
	1216	A	Grand C-Max (с'11→) Focus 3 компл. Trend Sport (с'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•							* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Кнопки валидатора: на вод.двери кнопки стеклоподъемников • Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1242	A	Focus 3 компл.Sync Edition (с'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•							Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1221 1231	A	Focus 3 (с'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	**	•	•	-	-	•	-	-	•							* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
FORD			Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1218	A	Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора			
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																							* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																						* Включение обогрева зеркал и заднего стекла <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>	
1241	A	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																						*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками <b>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow</b>	
1244	A	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																						*слейв режим доступен и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow</b>	
1241	A	Tourneo Custom restyling (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																						*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками <b>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow</b>	
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-																					<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
GEEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912		Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913		Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			
3414	A	H9 (с'15→)	дверь водителя	●	запирание/отпирание замков дверей	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>
			дверь передняя правая	●	поднятие (закрытие) всех стекол	
			дверь задняя левая	●	световая индикация *	
			дверь задняя правая	●	постановка на штатную охрану	
			капот	●	снятие со штатной охраны	
			багажник	●	открытие багажника	
			зажигание	●	пошаговое снятие с охраны	
			педаль тормоза	●	Дополнительная функция по CAN	
			габариты	—	Запуск предпускового подогревателя	
			ручной тормоз	●	Запуск двигателя по CAN**	
			Паркинг (АКПП)	●	Имитация открытия двери после АЗ	
			Тахометр	●	Блокировка по CAN	
			Слейв-режим	●	Блокировка Keyless-Go по CAN	
			Слейв-режим по багажнику	*	Управление штатным клаксоном	
			Статус штатной тревоги	—	кнопки валидатора	
			Запуск двигателя от штатного брелока	—		
			Скорость	—		
			Уровень топлива в баке			
			Температура салона			
			Температура двигателя			
			Температура за бортом			
			запирание/отпирание замков дверей	—	запирание/отпирание замков дверей	
			поднятие (закрытие) всех стекол	—	поднятие (закрытие) всех стекол	
			световая индикация *	А	световая индикация *	
			постановка на штатную охрану	—	постановка на штатную охрану	
			снятие со штатной охраны	—	снятие со штатной охраны	
			открытие багажника	—	открытие багажника	
			пошаговое снятие с охраны	—	пошаговое снятие с охраны	
			Дополнительная функция по CAN	—	Дополнительная функция по CAN	
			Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск предпускового подогревателя	
			Запуск двигателя по CAN**	—	Запуск двигателя по CAN**	
			Имитация открытия двери после АЗ	—	Имитация открытия двери после АЗ	
			Блокировка по CAN	—	Блокировка по CAN	
			Блокировка Keyless-Go по CAN	—	Блокировка Keyless-Go по CAN	
			Управление штатным клаксоном	—	Управление штатным клаксоном	
			кнопки валидатора	—	кнопки валидатора	

\* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.  
**Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow**





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Год	Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
2612	A	Pilot (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.			
		City (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Civic (c'06→'11)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-V (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-Z (c'10→)	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)	
		Insight (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Моргает ближним светом		
		Fit (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
		Freed (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jazz (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Odyssey (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
2613	A	Stepwgn (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Моргает ближним светом		
		Stream (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.		
		Accord (c'08→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
2614	B	Crosstour (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2622	B	CR-V (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																								
Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
HUMMER	4111	B	H2 (с'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	-					* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
3114	B	Genesis Sedan (08→14)	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	* На руле "громкость", кн. блокировки пассаж. окон * Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	A	Genesis Sedan (14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике * Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3224	A	Genesis (17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике * Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	* Статус заведенного двигателя * Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→17)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета * Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
3117	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". * Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
3119	A	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой * Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3217	A	H1 Starex (с'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Santa Fe(с'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Solaris (с'10→16)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																															
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
HYUNDAI	3122	A	Santa Fe (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Кнопка валидатора на двери водителя: "прав. перед. стеклопод. вверх", "прав. задн. стеклопод. вверх". • Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow				
	3227	A	Tucson (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3125	A	Creta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3126	A	Solaris II (с'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3126	A	Solaris II (с'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель																																				
3127	A	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	
		Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный.										Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																										
		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями																																				
		** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																																				
		Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора							
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-					
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-			
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
				QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	*	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
				2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
				2317	B	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
				2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
						G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•			•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
			M (c'10→)			•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•			•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
			2331	A	M (c'08→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
			2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 \*\* Для QX50/70 дополнительное управление люком  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)  
 Топливо отображается в литрах  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 \*\* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 Топливо отображается в литрах.  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.  
 \*Наличие функции зависит от комплектации  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 Для гибридов возможно  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2336	A	Q50/Q70 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	-	•						•	***	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2337	A	QX60 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	-	•						•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
5216	A	Q30 (с'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	A	QX30 (с'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)		•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора								
4314	A	Commander (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	-	A	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			<p>* Включение обогрева передних сидений</p> <p>Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow</p>		
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (с'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			<p>* статус нейтрали МКПП</p> <p>** Двойное моргание аварийкой</p> <p>Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow</p>
4321	A	Cherokee (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании</p> <p>** Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>	
4322	B	Renegade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			<p>* Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p>Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета			
	3213	B	Mohave ('10→17)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педадь тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора				
3217	A	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sorento ('12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3216	A	Cee'd (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	●	-	Г	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	
		Sorento ('12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
		Quoris ('13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
3221	A	Cerato ('13→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		Состояние по CAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

● Кнопка отпирания на крышке багажника  
\*\* Только в комплектации Keyless  
Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе  
Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)  
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Кнопка отпирания на крышке багажника  
Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)  
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Кнопка отпирания на крышке багажника  
\*\* В зависимости от комплектации  
Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

\*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой  
Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")  
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ																											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель																																							
X20xx, DXL39xx, 5000new, V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
3126	A	Rio (c'17→) компл. Radio Key, Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3229		Cerato (c'16→) std key	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3228		Mohave (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	**	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)				
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	**	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)			
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.		
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
																																													* контролируется нейтраль роботизированной КПП				
																																													В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления				
																																														** На коробке робот: М+,М-.			
																																															Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
																																																* контролируется нейтраль роботизированной КПП	
																																																В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления	
2111	A		ES (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах.		
2113	A		LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Наличие функции зависит от комплектации.		
2114 2128	A		CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
			GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
																																																	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																														
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора									
					RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					
2127	B	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2115	B	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					
		IS (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-				
2111	A	LS (c'08→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2135	B	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2113 2117	A	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2141		ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			
2121	A	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
2134	A	GS hybrid (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2121	A	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2121	A	LS (c'12 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

LEXUS

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.

\*\* Статус "Ready"

\*\*\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора

**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

\* Статус "Ready"

**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

**Подключение к Can2 на BCM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.

\*\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах)

**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

\* Для гибридов статус "Ready"

Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид)

Топливо отображается в литрах.

**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2137	B	HS250h (c'09→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	•	—	•	•	•	•	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2131	B	ES Hybrid (c'12→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2131	B	RX Hybrid('10 →15)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2121	A	NX200 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2134	B	NX300h (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	A	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	
2141	A	LX рестайлинг II (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	
2121	A	RX (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)		•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\* Статус "Ready"  
**Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

\*Слейв по багажнику снимает систему с охраны  
 Уровень топлива отображается в литрах  
**Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow**

**Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow**

**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																													
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора					
	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Range Rover Sport(c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•					•																				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>	
		Discovery Sport (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•					•																				
1618	B	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS <b>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
1619	A	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow</b>
2931	A	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт</b>

AN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90									39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
LIF	Код	версия прошивки	Модель																																					
	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2932	A	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт
2932	A	Murman (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																										
Код	Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты			ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом
2418	A		3 (с'12→14)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			5 (с'11→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2419	B		Demio (с'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

рулевой колонкой  
Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																			
Код	версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора																		
MERCEDES		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•												
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•						
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																															•	•						
	5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•		A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•					
			ML 166 (c'12→)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•		A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				
			A(W176) (c'13→)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
			B(W246) (c'13→)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\* Кнопки регулировки громкости на руле  
 \*\* Запуск предпускового подогревателя по CAN  
 \*\*\* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN  
**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

\* Включение обороте заднего стекла и водит сидения.  
 \*\*Запуск предпускового подогревателя по CAN  
 \*\*\* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN  
**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**  
 Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, вниз, ок; кнопка mute.

**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

\* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.  
**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	A	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5223	A	E-class (W213) (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	A	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**			
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**		
5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

• функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
 \*\* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"  
 • Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый  
 \*\*

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый



		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																			
Код	Версия прошивки	Модель																																					
Код	Версия прошивки	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
MITSUBISI	2213	A	X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>
	2214	A		Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) <b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный</b> <b>Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow</b>	
	2215	A		Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
	2216	B		Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2217	A		L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Код	Версия прошивки	Модель																																				
2218	A	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Pajero Sport (c'16→)																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейд-режим	Спейд-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	A	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
2321	A	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* только при снятой охране  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* управление правой сдвижной дверью  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
		Пандект X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pандект X																																								
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На з/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>
2335	A	Pulsar VI (C13) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
2335	A	Qashqai (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
4214	A	Terrano (c'14→)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
2323	A	GTR (c'10→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
2323	A	Sentra (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления • На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрالي, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
1726		Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1715	A	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	A	Expert (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
1712	A	Boxer (c'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	A	Boxer (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	A	3008 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

PEUGEOT		Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>							
2211	A	4007 (с'07→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.</p> <p>** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5</p> <p><b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b></p>		
			4008 (с '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.</p> <p>** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5</p> <p><b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b></p>



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X										
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
RSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
PN	PO	Код	версия прошивки	Модель																																						
			X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	
	1131 1133	A	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	A	Panamera (c 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	
	3711	A	R3 Nexia (c'15→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разьеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low		
	1315	A	R2 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			
RAVC	Код	Версия прошивки	Модель				Примечания
1319	A	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	R4 (с'15→)				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	
			капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	
			габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	
			Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	
			Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	
			Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	
				постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	
				пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	
				Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	
				Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
							<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>
							<p>* Открытие багажника только в режиме охраны</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
VAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г																
			Master (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г														
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г														
			Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г													
	4211	A	Fluence (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г													•	
			Megane-3(c'09→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г												•	
	4212	A	Scenic-3 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г													•	
			Latitude (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г												•	
	4214	A	Duster (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г													•	
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•										•	•	
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•										•	•
			Duster II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•										•	•

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\* Без запирания багажника  
\*\* Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод  
двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*\* В зависимости от комплектации  
\*\*\* В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления  
На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																																				
RE	Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора														
4217	A	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	**	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow										
4217	A		Clio (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	*На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow						
4218			Kadjar(c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
4218			Megane IV (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
4218			Talisman (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
4219			Koleos (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
4216	A		Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля							Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90							39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
SAAB	Код	Версия прошивки	Модель																																				
4112	В	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	9-3 (c'02→)																																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)																																				
			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Спейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора											
SEAT	1111	А,В	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1114	В	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1117	А	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•				
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•			
			Alhambra (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
	1118	А	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
	1113	В	Toledo (c'05 → 09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
	1132	А	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>																																														

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора																
1111	A,B	Octavia 2 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
1113	B	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1117	A	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1114	B	Fabia (c'05→10)	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Roomster (c'06→)	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1115	A	Fabia (с мая '10→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1118	A	Fabia (c'10→14) Classic	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p> <p>*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.                  Уровень топлива отображается в литрах.                  ** Кнопки на руле  <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p> <p>*При разрешении управления штатной охранный системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранный систему без запирания лючка бензобака.                  Уровень топлива отображается в литрах  <b>Запуск предпускового подогревателя по CAN.</b>  <b>Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L</b></p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>*Статус заведенного двигателя                  Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																																																			



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза			габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	
SKODA	1121	B	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запирание/отпирание замков дверей</li> <li>• поднятие (закрытие) всех стекол</li> <li>- световая индикация *</li> <li>- постановка на штатную охрану</li> <li>- снятие со штатной охраны</li> <li>- открытие багажника</li> <li>- пошаговое снятие с охраны</li> <li>- Дополнительная функция по CAN</li> <li>- Запуск предпускового подогревателя</li> <li>- Запуск двигателя по CAN**</li> <li>- Имитация открытия двери после АЗ</li> <li>- Блокировка по CAN</li> <li>- Блокировка Keyless-Go по CAN</li> <li>- Управление штатным клаксоном</li> <li>- кнопки валидатора</li> </ul> <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>
	1123	B	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запирание/отпирание замков дверей</li> <li>• поднятие (закрытие) всех стекол</li> <li>Г световая индикация *</li> <li>• постановка на штатную охрану</li> <li>• снятие со штатной охраны</li> <li>• открытие багажника</li> <li>- пошаговое снятие с охраны</li> <li>- Дополнительная функция по CAN</li> <li>- Запуск предпускового подогревателя</li> <li>- Запуск двигателя по CAN**</li> <li>- Имитация открытия двери после АЗ</li> <li>- Блокировка по CAN</li> <li>- Блокировка Keyless-Go по CAN</li> <li>- Управление штатным клаксоном</li> <li>- кнопки валидатора</li> </ul> <p>* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.  ** Кнопки на руле  *** Наличие функции зависит от комплектации  <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>
			Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•
	1129	A	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запирание/отпирание замков дверей</li> <li>• поднятие (закрытие) всех стекол</li> <li>- световая индикация *</li> <li>• постановка на штатную охрану</li> <li>• снятие со штатной охраны</li> <li>- открытие багажника</li> <li>- пошаговое снятие с охраны</li> <li>• Дополнительная функция по CAN</li> <li>• Запуск предпускового подогревателя</li> <li>- Запуск двигателя по CAN**</li> <li>- Имитация открытия двери после АЗ</li> <li>- Блокировка по CAN</li> <li>- Блокировка Keyless-Go по CAN</li> <li>- Управление штатным клаксоном</li> <li>- кнопки валидатора</li> </ul> <p>Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора  * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках ВСМ разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.  ** Включение обогрева переднего и заднего стекол.  Запуск предпускового подогревателя по CAN  <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																
Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1129 A Kodiaq (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115 A Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1129 A Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора • Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1129 A Fabia III (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																																				
Код	Версия прошивки	Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																																								
1136	A	Superb (c'15→)	дверь водителя	●	дверь передняя правая	●	дверь задняя левая	●	дверь задняя правая	●	капот	●	багажник	●	зажигание	●	педаль тормоза	●	габариты	●	ручной тормоз	●	паркинг (АКПП)	●	Тахометр	●	Слейв-режим	●	Слейв-режим по багажнику	●	Статус штатной тревоги	●	Запуск двигателя от штатного брелока	●	Скорость		Уровень топлива в баке	●	Температура салона	●	Температура двигателя	●	Температура за бортом	●	запирание/отпирание замков дверей	●	поднятие (закрытие) всех стекол		световая индикация *		постановка на штатную охрану	●	снятие со штатной охраны		открытие багажника	●	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	* ●	Запуск предпускового подогревателя	●	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после АЗ	●	Блокировка по CAN		Блокировка Keyless-Go по CAN	●	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора			
																							*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. <b>Подключение к CAN1:</b> витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b>																																																				

	Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
SSANG YONG	6111	A	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</b></p>			
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.  ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока.  <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  <b>Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow</b></p>	
6113	B	Chairman (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах  ** Управление обогревом передних сидений  <b>Подключение к CAN1 в водительском порогере: тонкая витая пара белый - high, черный - low.</b></p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
		Код		Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																	
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																											
					дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
2511	A	Forester (c'09→)			•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>	
		Impreza (c'08→)			•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)			•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>	
		Legacy (c'04→10)			•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
		Outback (c'04→)			•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем	
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *			•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless <b>Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>		



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2516	B	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	B	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2518	A	Outback (c'15→)	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																			
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  
 \*\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2114	A	Porte (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	*	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 — CanLow.	
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2116	A	Sai (c'09→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.		
		Verso (c'09→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
2117	A	Alphard (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.		
		Sequoia (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
2118	B	Auris (c'06→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
TOYOTA			Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.		
			Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2121	A	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•			-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
	2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	**	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																				
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2141	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
VOLKSWAGEN	1131 1133	A	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	*	Г	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-						
	5212	A	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	1128	A	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

\*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему  
\*\* Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)  
\*\*\* Отображается в литрах  
Слейв с брелока работает и при включенном зажигании  
Кнопки валидатора: левый джойстик вверх,правый джойстик вверх,круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод стекла - 2-е положение  
• Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы  
Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)  
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  
Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Слейв режим работает и при включенном зажигании  
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
1511	B	S60 (c'05→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—					●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
		XC70 (c'05→08)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—					●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
		V70 (c'05→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—					●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		S80 (c'05→14)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—					●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		XC90 (c'05→14)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—					●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
1512	B	S40 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		V40 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		C30 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		C70 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1513	B	XC70 (c'08→11)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—			●				●	—	—		●	●	—	—																				
1514	A	S60 (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1515			●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800**

**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал.  
 \*\*Управление Webasto по CAN  
 Уровень топлива в литрах  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей  
 Управление Webasto осуществляется по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Без запирания багажника  
 \*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
VOLVO	1519	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	запиранием дверей (без запирания багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>	
	1516	A	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>
			XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>
	1516	A	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>

