

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
ACURA	2613	A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	A	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	2611	A	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	2611	A	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
*** Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация*	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
ALFA ROMEO	1724	B	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	B	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	B	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.		
			A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1128	A	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
	1415	B	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
				A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. ** Снятие со штатной охранной системы при этом не	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1414	В	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1122	А	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
1128	А	ТТ (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	А	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
 ** Только в режиме "снято с охраны"
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*топливо отображается в литрах
 Слейв режим работает и при включенном зажигании
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Производится имитация постановки в штат.охран.
 ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"
 ** Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педалей тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора										
AUDI	1417 A	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	*	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-				
		A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	*	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		A,B	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENTLEY	1137 B	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Слеив режим с брелока работает и при включенном зажигании
 *Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 ** Кнопки на руле и кнопка ESP
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 • Топливо отображается в литрах
 ** Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
 Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow
 Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow

Слеив режим с брелока работает и при включенном зажигании
 *Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 ** Кнопки на руле и кнопка ESP
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 Топливо отображается в литрах
 Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																												
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
5117	A	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый			
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5116	A	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5113	B	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5114	A	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+", "-" на руле ** Включение обогрева сидений Управление предпусковым подогревателем по CAN2 * Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																								
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			5122	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
5119	A	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
5119	A	5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
	A	7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
BRILLIANCE	3511	A	V5 (с '14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+", "—" на руле
 • Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
 * Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый
 Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный
 Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: CanHigh -6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
1319	A	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	-	•	•	•	**	•	-	-	•	-	-	-	-	-					
1319	A	Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-				
4111	B	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A *	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	B	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
4113	B	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CHERY	3611	A	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3612	A	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3613	A	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
 *** Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)
 Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																											
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
				C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	•	Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
				C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
				C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
				C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	•	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"
				Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	•	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A			C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1711 или 1716	A			C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
																																									Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
1716	A	C4 Grand Picasso (c'14→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS3 (c'10→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1711	A	DS4 (c'11→)		*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или	A	DS5 (c'11→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low

* В зависимости от комплектации
 Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
 • Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 • Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
 Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
 Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
										Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
CITROEN	1716		Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1726		Berlingo (c'08→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow		
	1717	A	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow			
	2211	A	C4 Aircross (c'12→) C-Crosser (c'07→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
DATSUN	1911	A	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)	
	1911	A	mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																							
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
DODGE	4311		B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		•	-		
		Caliber (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		•	-	
		Durango (c'04→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		•	-
		Magnum (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		•	-
		Ram (c'08→12)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		•	-
	4312	B	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	4312	B	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-				•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
FIAT	1719	Bravo (c'07→14)	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo (c'06→)	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1721	A 500/500L (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1732	500X (c'15→)	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1719	A Linea(c'11→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1723	A Punto (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
	1728	Tipo Hatchback (c'16→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1732	Tipo Sedan (c'15→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДы														Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
4215	A	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.</p>
1727		Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.</p>
1729		Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый</p>
1723		Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.</p>	
2218	A	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
1211 или 1217 **	B	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
		C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1217	B	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1237	B	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1212	B	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1213	A	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1214	B	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1215	B	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1223	A	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
*** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Наличие функции зависит от комплектации.
** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Запуск Webasto по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																																												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация*	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
FORD	1216	A	Focus 3 компл. Trend Sport ('11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				*	*									•						Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Кнопки валидатора: на вод двери кнопки стеклоподъемников • Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow					
	1242	A	Focus 3 компл.Sync Edition ('15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•																	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow			
	1221	A	Focus 3 ('11→) компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			**	•	•													* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	1231																																													
	1218	A	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-									Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
			Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-	-	-			-	-																		*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	Explorer ('11→15)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-																			
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-																				* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
1219	A	Transit ('11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-																				Код 1234 с оптимизированными командами управления цз. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
1222	A	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1224	A	Kuga (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме
1234	A	Kuga restyling (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
1225	A	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1226	A	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны	
1226	A	Transit (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1227	A	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1241	A	Mondeo ('15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•						•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow		
1244	A	Explorer ('15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•						•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow
1241	A	Tourneo Custom restyling (c'17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•						•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-						•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912		Emgrand GT (c'17→)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-						-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
2913		Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11	
	3414	A	H9 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора															
2611	A	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•									
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•						
		Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•				
		HR-V ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•			
		Jazz ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•		
		Pilot (c'09→16)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
2612	A	Pilot (c'09→16) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
2612	A	Pilot (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
*** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L)
** Моргает ближним светом
*** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5
** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.

Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2622	B	CR-V (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
3111	B	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	A	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3113	A	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

* Зависит от модельного года а/м
 ** Статус заведенного двигателя
 *** В комплектации keyless
 **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
 Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Блокировка по CAN для бензинового двигателя.
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус заведенного двигателя
 ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора										
HYUNDAI	3113		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)						
			Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)					
	3114	B	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета						
	3123	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow					
	3114	B	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета					
	3224	A	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора																	
3224	A	Genesis (17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•												
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)		•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→17)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3117	A	Grandeur (c 2012 r.)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3118	A	Grandeur (c 2012 r.)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless		•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике
 * Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

* Статус заведенного двигателя
 * Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 * Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
 * Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз".
 * Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

* определяется по CAN2
 * Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.
 * Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			HYUNDAI	3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3217	A	H1 Starex (с'07→) Santa Fe(с'06→) Solaris (с'10→16)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3122	A	Santa Fe (с'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Кнопка валидатора на двери водителя: "прав. перед. стеклопод. вверх", "прав. задн. стеклопод. вверх". * Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3227	A	Tucson (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3125	A	Creta (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3126	A	Solaris II (с'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
3126	A	Solaris II (с'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
3127	A	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2337	A	QX60 (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
5216	A	Q30 (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	A	QX30 (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
IVECO	1717	A	Daily (c'13→)		•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплекциях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
JAGUAR	1811	A	XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•						•	•	•	•																* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1812	A	XJ (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-																								Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617	A	XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-								* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-								* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	XJ (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-								* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	F-pace (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-								* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.									Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
			•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	*	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	—	—	•	•	•	•	—	•	*	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева руля и передних сидений Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	B	Mohave ('10→17)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
		Sorento ('12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CanLow				
3216	A	Cee'd ('12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	** Только в комплектации Keyless Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, * нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
3218	A	Sorento ('12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, * CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3219	A	Quoris ('13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, * CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
3221	A	Cerato ('13→16)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3222	A	Venga ('13→) keyless		•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, * CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
KIA	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•		-	•	*	* Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой			
	3225	A	Soul (c'14→) std key	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•••	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*	Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3126	A	Picanto III (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3226	A	Sorento Prime (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•		-	-	-	*	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3227	A	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	A	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3224	A	Cerato keyless (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3126	A	Rio (c'17→) компл. Radio Key, Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229		Cerato (c'16→) std key	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки	Модель																																					
	X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</p>	
3228		Mohave (с'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люк) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kalina II (компл. Норма+, Люк) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
			Priora (компл. Норма+, Люк) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
LADA	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
LADA	2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
			LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
			CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
LADA	2128	A	GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
			RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)
 * Функции доступны только при выключенном зажигании.
 Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
 ** На автомобилях с роботизированной коробкой контролируется нейтраль робота.
 Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.
Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт -
 * контролируется нейтраль роботизированной КПП
 В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 ** На коробке робот: M+,M-.
Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 * контролируется нейтраль роботизированной КПП
 В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Топливо индицируется в литрах.
 * Наличие функции зависит от комплектации.
Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Топливо индицируется в литрах
 * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора										
1618	B	Range Rover (c'07→09)		•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-																													*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
1619	A	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разьеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow			
LIFAN	2931	A	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разьем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт					
	2932	A	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разьем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт					
	2932	A	Murman (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разьем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		
2419	B	Demio (c'07→)	<ul style="list-style-type: none"> ● дверь водителя ● дверь передняя правая ● дверь задняя левая ● дверь задняя правая ┆ капот ● багажник ● зажигание ● педаль тормоза ● габариты ● ручной тормоз ● Паркинг (АКПП) ● Тахометр ● Слейв-режим ┆ Слейв-режим по багажнику ┆ Статус штатной тревоги ┆ Запуск двигателя от штатного брелока ┆ Скорость Уровень топлива в баке Температура салона Температура двигателя Температура за бортом 	<ul style="list-style-type: none"> ┆ запирание/отпирание замков дверей ┆ поднятие (закрытие) всех стекол ┆ световая индикация * ┆ постановка на штатную охрану ┆ снятие со штатной охраны ┆ открытие багажника ┆ пошаговое снятие с охраны ┆ Дополнительная функция по CAN ┆ Запуск предпускового подогревателя ┆ Запуск двигателя по CAN** ┆ Имитация открытия двери после АЗ Блокировка по CAN Блокировка Keyless-Go по CAN*** ┆ Управление штатным клаксоном ┆ кнопки валидатора 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																		
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																		
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора												
MERCEDES		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			красный провод, CANLow- коричневый провод				
	5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	* Включение обороты заднего стекла и водит сидения.		
			ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	**Запуск предпускового подогревателя по CAN	
			A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, вниз, ок; кнопка mute.		
		5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-										•	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.
		5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-										•	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
5221	A	V-class (W447) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
5222	A	G-class (W463) (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-
5216	A	GLE (с'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•		•
5217	A	GLC (X253) (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•		•
5223	A	E-class (W213) (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	А	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		•
																																								* Кнопка на руле: MUTE * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
																																								* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
																																								* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания	
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	*	-	-	-	•	-	-	•	•	**	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера	
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	*	-	-	-	•	-	-	•	•	**	** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**
																																										Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																					
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора														
MITSUBISHI	2211	A	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-							Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый				
		A	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый		
			Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый	
	2211	A	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный		
	2212	A	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2213	A	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•																																	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"
			Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•																																		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																		
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Примечания																													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																															
			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X										Исполняемые КОМАНДЫ																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора												
M	2214	A	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении p.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие. (доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow								
	2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2216	B	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2217	A	L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2218	A	Pajero Sport (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																								
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2312	B	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	Г	*	*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
2313	B	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
2315	A	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tiida (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2345	B	Tiida (правый руль) (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
2317	B	350Z (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2318	A	Navara (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Pathfinder (c'06→14) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Qashqai (c'07→14)keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		X-Trail (c'07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2319	A	Micra(c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Note (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Tiida (c '07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2321	A	Murano (c '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		Patrol (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2321	A	JUKE (c '11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Serena C25 (c '05→10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора															
2335	A	Pulsar VI (C13) (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow														
2335	A	Qashqai (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow														
4214	A	Terrano (c'14→)		-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow													
2323	A	GTR (c'10→)		•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow													
2323	A	Sentra (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow													
2335	A	X-Trail (c'15→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 CanHigh, контакт №14-CanLow	
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		в зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления • На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. **
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
*** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
1726		Partner (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1715	A	2008 (с'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
1714	A	Expert (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
1712	A	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1717	A	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
1733	A	3008 (с'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
 Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
RSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																			
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
PO	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	
	1131 1133	A	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	A	Panamera (c 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	
RAVON	3711	A	R3 Nexia (c'15→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low	
	1315	A	R2 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	1319	A	R4 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Master (c'11→)	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
		Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4211	A	Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-		
		Megane-3(c'09→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4212	A	Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
		Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
4217	A	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Без запириания багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод
 двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпл "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																							
SKODA	1123	B	Superb II (c'09→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</p>	
			Yeti (c'10→13)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		<p>*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака ** разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	Octavia (c'13→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках ВСМ разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1129	A	Kodiaq (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	A	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	A	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора • Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	A	Fabia III (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1136	A	Superb (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•				•	—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 Слейв работает и при включенном зажигании.
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги			Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN
SUBARU	2513	A	Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	багажника (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) ** Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2513	A	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля • Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow ** Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow
	2514	A	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле * Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	B	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Пандect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X	Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2517	B	Impreza WRX STI (c'08→13)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</p>
2518	A	Outback (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																													
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора										
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																													
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора													
ТОУГА	2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-			-	-													
		A	Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-			-	-													
	2111	A	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-										
	2113	A	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	2111	A	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-								
	2113	A	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	2113	A	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2114 2128	A		LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-									
			Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2114	A	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-			•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
*** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

*В зависимости от комплектации
** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* только при включенном зажигании
** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.

* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. **Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**

*В зависимости от комплектации
** статус "ready"

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																				
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																												
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педадь тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2116	A	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•			•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
2117	A	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2118	B	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•		
						* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0																																							
						*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.																																							
						* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.																																							
						*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.																																							
						Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.																																							
						Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.																																							
						* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.																																							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																		
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора								
ТОУОТА	2121	A	Prius (XW50) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой, CanLow - белый.						
			Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	**	•					
			Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
			Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
			RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	**	•	
			Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
	2121	A	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.		
2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																															
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	A	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.					
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
2141	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
Код		Версия прошивки		X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																				39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																	
Код	Версия прошивки	Модель	Версия прошивки	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
UAZ	1921	-	Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работает только с системами семейства X20XU, DXL5000PRO, DX5200 *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN				
SWAGEN	1111	A,B	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
			Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Tiguan (c'07→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1112	B	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2(для управления штатным Webasto), на потолочном пульте: оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-черный - CANLow.			
			Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания															
		Пандect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																														
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
VOLKSWAGEN	1131 1133	A Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131) *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, правый джойстик вверх, круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод. стекла - 2-е положение Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод. двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.						
	5212	A Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow-коричневый провод			
	1128	A Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1136	A Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля				
Пандect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90				
39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				
Исполняемые КОМАНДЫ				
Примечания				
Код	Версия прошивки	Модель		
X20xx, DXL39xx, 5000new_V200				
дверь водителя	●			
дверь передняя правая	●			
дверь задняя левая	●			
дверь задняя правая	●			
капот	●			
багажник	●			
зажигание	●			
педаль тормоза	●			
габариты	●			
ручной тормоз	●			
Паркинг (АКПП)	●			
Тахометр	●			
Слейв-режим	●			
Слейв-режим по багажнику	●			
Статус штатной тревоги	●			
Запуск двигателя от штатного брелока	●			
Скорость	—			
Уровень топлива в баке	●			
Температура салона	●			
Температура двигателя	●			
Температура за бортом	●			
запирание/отпирание замков дверей	●			
поднятие (закрытие) всех стекол	—			
световая индикация *	—			
постановка на штатную охрану	●			
снятие со штатной охраны	—			
открытие багажника	●			
пошаговое снятие с охраны	—			
Дополнительная функция по CAN	●			
Запуск предпускового подогревателя	●			
Запуск двигателя по CAN**	—			
Имитация открытия двери после А3	●			
Блокировка по CAN	—			
Блокировка Keyless-Go по CAN***	—			
Управление штатным клаксоном	—			
кнопки валидатора	—			
1136	A	Tiguan (с'16→)	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ● на руле: стрелка вверх, вниз; кнопка на багажнике Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
VOLVO	1516	A	XC60 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●					●	●		●	●		●													*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		A	XC70 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●				●	●		●	●		●												*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	A	S80 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●							●	●		●	●		●														*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1517	B	V50 (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●							●	●		●	●		●														*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1518	A	S40 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●							●	●		●	●		●														*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1521	A	V40 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●							●	●		●	●		●														* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																		
					Исполняемые КОМАНДЫ																																		
Код	Версия прошивки	Модель				Примечания																																	
1523	A	XC90 (с'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>*** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</p>
			•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* управление по CAN</p> <p>Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow</p>		